

ERREU08 - Message d'erreur en cas d'interpénétration

Résumé :

Ce test qui ne comporte qu'une seule modélisation teste l'émission d'un message d'erreur quand une interpénétration est détectée et que l'on ne résout pas le contact.

Cette documentation est volontairement succincte.