

## Macro-commande MACRO\_EXPANS

---

### 1 But

---

La macro-commande `MACRO_EXPANS` permet de réaliser l'expansion de données expérimentales sur un modèle numérique à partir d'une base d'expansion. Elle consiste en la succession des opérateurs `EXTR_MODE`, `PROJ_MESU_MODAL`, `REST_GENE_PHYS`, et `PROJ_CHAMP`.

## 2 Syntaxe

```
MACRO_EXPANS (

    ♦ MODELE_CALCUL = _F( ♦ MODELE = modelnum,          [modele_sdaster]

                        ♦ BASE = base,                  [mode_meca]

                        ◇ NUME_MODE = nume              [1_I]
                        ◇ NUME_ORDRE = numord            [1_I]
                        )

    ♦ MODELE_MESURE = _F( ♦ MODELE = modelexp,          [modele_sdaster]

                        ♦ MESURE = mes,                  / [mode_meca]
                                                            / [dyna_harmo]

                        ◇ NOM_CHAM = / 'DEPL'            [DEFAULT]
                                    / 'VITE'
                                    / 'ACCE'
                                    / 'SIEF_NOEU'
                                    / 'EPSI_NOEU'

                        ◇ NUME_MODE = nume              [1_I]
                        ◇ NUME_ORDRE = numord            [1_I]
                        )

    ♦ RESOLUTION = _F( ♦ METHODE = / 'LU'              [DEFAULT]
                        / 'SVD'

    # Si METHODE = 'SVD' alors :
        ◇ EPS = / 0.0                                  [DEFAULT]
                        / eps                            [R]

        ◇ REGUL = / 'NON'                               [DEFAULT]
                    / 'NORM_MIN'
                    / 'TIK_RELAX'

    # Si REGUL != 'NON' alors :
        ◇ / COEF_PONDER = /0.                          [DEFAULT]
                        /W                                [1_R]
        / COEF_PONDER_F = w_f                            [1_fonction]
        ),

    ◇ NUME_DDL = num_ddl,                                [nume_ddl]

    ◇ RESU_NX = res_nx,                                  [mode_meca]

    ◇ RESU_EX = res_ex,                                  / [mode_meca]
                                                            / [dyna_harmo]

    ◇ RESU_ET = res_et,                                  / [mode_meca]
                                                            / [dyna_harmo]

    ◇ RESU_RD = res_rd,                                  / [mode_meca]
                                                            / [dyna_harmo]
```

)

## 3 Opérandes

### 3.1 Mot clé MODELE\_CALCUL

♦ MODELE\_CALCUL

Mot-clé facteur rassemblant l'ensemble des mots-clés relatifs à la base d'expansion, en général obtenue par calcul (d'où le nom).

#### 3.1.1 Mot clé MODELE

♦ MODELE = modelnum

*modele\_sdaster* désignant le modèle sur lequel on va étendre la mesure

#### 3.1.2 Mot clé BASE

♦ BASE = base

*mode\_meca* servant de base à l'expansion.

La base ne doit pas posséder de vecteurs colinéaires, et le nombre de modes utilisés doit être inférieur au nombre de DDL de mesure (de préférence,  $n_{\text{modes}} \ll n_{\text{mes}}$ ) faute de quoi, le système à résoudre est sous-déterminé, ce qui peut mener à une erreur fatale, et un arrêt du code.

#### 3.1.3 Mot clé NUME\_ORDRE/NUME\_MODE

Liste des numéros d'ordre ou des positions modales des modes que l'on souhaite utiliser pour l'expansion.

### 3.2 Mot clé MODELE\_MESURE

♦ MODELE\_MESURE

Mot-clé facteur rassemblant l'ensemble des mots-clés relatifs à la base expérimentale que l'on souhaite étendre

#### 3.2.1 Mot clé MODELE

♦ MODELE = modelexp

*modele\_sdaster* désignant le modèle associé au maillage expérimental. La connaissance des nœuds suffit en général à déterminer un maillage expérimental. Le modèle associé peut être alors défini de la manière suivante :

```
MODELEXP = AFFE_MODELE( MAILLAGE = MAIEXP,  
                        AFPE = _F( GROUP_MA = 'CAPTEURS',  
                                PHENOMENE = 'MECANIQUE',  
                                MODELISATION = 'DIS_T', ), );  
  
CAREXP = AFFE_CARA_ELEM( MODELE = MODELEXP,  
                        DISCRET = _F( GROUP_MA = 'CAPTEURS',  
                                REPERE = 'GLOBAL',  
                                CARA = 'K_T_D_N',  
                                VALE = (100.0, 100.0, 100.0, ),  
                        ), );
```

La valeur des raideurs données est arbitraire, elle ne sert pas dans le calcul.

NB : pour utiliser l'opérateur PROJ\_CHAMP dans la macro, on a besoin de générer un nume\_ddl associé à ce maillage. Pour cela, il faut en plus affecter un matériau au modèle, calculer les matrices élémentaires (rigidité par exemple) et créer la numérotation avec NUME\_DDL.

### 3.2.2 Mot clé MESURE

♦ MESURE = mes

dyna\_harmo ou mode\_meca à étendre. Ces données sont en général importées d'un résultat de mesure (fichier .unv) avec l'opérateur LIRE\_RESU.

### 3.2.3 Mot clé NUME\_ORDRE/NUME\_MODE

Liste d'entiers. Permet de sélectionner les modes que l'on souhaite étendre.

### 3.2.4 Mot clé NOM\_CHAM

♦ . NOM\_CHAM = 'DEPL'...

Grandeur expérimentale à étendre.

## 3.3 Mot clé RESOLUTION

Deux techniques de résolution sont proposées pour le problème inverse : SVD tronquée, méthode LU.

Pour la SVD, on peut choisir de tronquer les valeurs singulières les plus petites pour améliorer le conditionnement du problème (choix de 'eps'), ou utiliser une régularisation de type Tikhonov.

On pourra se reporter aux documents [U4.73.01] (doc de PROJ\_MESU\_MODAL) et [R6.03.01] (doc de référence sur la décomposition en valeurs singulières).

## 3.4 Mot clé NUME\_DDL

Permet de d'imposer la numérotation à utiliser pour l'opérateur PROJ\_CHAMP. Pour plus de précision, se reporter à la documentation de PROJ\_CHAMP [U4.72.05].

## 3.5 Mots-clés RESU\_XX

Les mots-clés RESU\_XX permettent de pré-déclarer les noms des concepts sortants :

- RESU\_NX est la troncature de la base numérique (mot-clé BASE sous le mot-clé facteur MODELE\_CALCUL) aux modes choisis dans NUME\_MODE,
- RESU\_EX est la troncature de la base expérimentale (mot-clé MESURE sous le mot-clé facteur MODELE\_MESURE) aux modes choisis dans NUME\_MODE,
- RESU\_ET est le résultat de l'expansion,
- RESU\_RD est la reprojexion sur le modèle expérimental de la base étendue : il est intéressant de vérifier si la reprojexion du résultat étendu est comparable à la donnée expérimentale initiale.